(DE) (AT) (CH)

DIGITALES THERMOMETER

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(FR) (CH)

THERMOMÈTRE DIGITAL

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(IT) (CH)

TERMOMETRO DIGITALE

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

(NL)

DIGITALE THERMOMETER

Bedienings- en veiligheidsinstructies

H14269

1

Digitales Thermometer

Einleitung

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.

Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das digitale, batteriebetriebene Thermometer dient zur Ermittlung der Innentemperatur (über den eingebauten Thermofühler) und der Außentemperatur (über den externen Außensensor). Diese Temperaturen und die Uhrzeit werden im Display gleichzeitig angezeigt.

Ferner verfügt das Gerät über einen Minimal- und Maximalwertspeicher. Die Temperatur kann wahlweise in Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) angezeigt werden. Die Temperaturgrenzen des Messbereichs dürfen nicht über- bzw. unterschritten werden. Das digitale Thermometer ist zur Anwendung in Gebäuden oder Kraftfahrzeugen (Wohnwagen, Wohnmobilen etc.) vorgesehen. Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Lieferumfang

1 x Digital Thermometer mit Außensensor und ca. 3 m Kabel
1 x 1,5 V ⎓ AA Batterie
1 x Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

1 Eiswarnung EIN / AUS
2 MODE- (Funktions-) Taste
3 RESET-Taste
4 Anzeigefeld Uhrzeit
5 Anzeigefeld Außentemperatur
6 Anzeigefeld Innentemperatur
7 Außensensor
8 Lautsprecher

Displayanzeigen

IN	=	Innentemperatur
OUT	=	Außentemperatur
MAX	=	gespeicherte Maximaltemperatur
MIN	=	gespeicherte Minimaltemperatur
❄	=	Eiswarner
CLOCK	=	Uhrzeit
AM	=	Morgen (Uhrzeit im 12-Stunden-Modus)
PM	=	Nachmittag (Uhrzeit im 12-Stunden-Modus)

Technische Daten

Betriebsspannung: 1,5 V DC ⎓
Batterietyp: 1,5 V ⎓, AA
Temperaturmessbereich innen: –10 °C bis +50 °C
Temperaturmessbereich außen: –50 °C bis +70 °C

Toleranz:
(-50 °C bis 0 °C) ± 2 °C
(0 °C bis +30 °C) ± 1 °C
(+30 °C bis +70 °C) ± 2 °C
Signalbereich Eiswarner: –1 °C bis +3 °C
Kabellänge des Außensensors: ca. 3 m

Sicherheit

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

⚠ WARNUNG! Platzieren Sie das Thermometer nicht im Bereich eines Airbags, da es beim Auslösen sonst zu Verletzungen kommen kann.

- Bringen Sie das Gerät möglichst nicht im unmittelbaren Frontscheibenbereich des Fahrers an. Andernfalls können Sichtbehinderungen und Ablenkung die Folge sein.

- Lassen Sie sich nicht durch die Anzeigen von Ihrer Konzentration auf den Straßenverkehr ablenken.
- Kontrollieren Sie alle Teile auf ihre Unversehrtheit. Bei der Montage beschädigter Teile besteht Verletzungsgefahr.
- Kontrollieren Sie, ob alle Teile sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr.
- Setzen Sie das Gerät
  - keinen extremen Temperaturen,
  - keinen starken Vibrationen,
  - keinen starken mechanischen Beanspruchungen,
  - keiner direkten Sonneneinstrahlung,
  - keiner Feuchtigkeit aus.
- Das Gerät enthält elektronische Bauteile. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Störquellen wie Mobiltelefonen, Funkgeräten, CB-Radios, Fernbedienungen oder Mikrowellen etc. auf. Der Funkempfang kann dadurch vermindert werden. Entfernen Sie solche Geräte aus der Reichweite des Thermometers. Elektrostatische Ladung kann Funktionsstörungen hervorrufen.
  Drücken Sie gleichzeitig die RESET-Taste 3 und die MODE-Taste 2, um die Einstellungen des Gerätes zurückzusetzen, oder entnehmen Sie kurzzeitig die Batterien, wenn das Gerät Funktionsstörungen aufzeigt.

Sicherheitshinweise für Umgang und Gebrauch von Batterien

⚠ EXPLOSIONSGEFAHR! Batterien niemals wieder aufladen!

- Halten Sie Batterien von Kindern fern, nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinander nehmen.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität.
- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien einwirken können, z. B. auf Heizkörpern. Andernfalls besteht erhöhte Auslaufgefahr.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten, falls Flüssigkeit aus der Batterie ausgetreten ist. Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Reinigen Sie bei Bedarf Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen.
- Entfernen Sie die verbrauchte Batterie umgehend aus dem Gerät. Andernfalls besteht erhöhte Auslaufgefahr.
- Entfernen Sie bei längerer Nichtverwendung die Batterie aus dem Gerät.

Inbetriebnahme

Batterie einsetzen / wechseln

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräterückseite, indem Sie den Batteriefachdeckel gemäß gekennzeichneter Pfeilrichtung aufschieben.
- Legen Sie die mitgelieferte Batterie unter Beachtung der Polungsangaben ein bzw. wechseln Sie eine verbrauchte Batterie entsprechend gegen eine neue aus.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Montage

Zur Montage empfehlen wir einen doppelseitigen Klebestreifen (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit diesem kann das Thermometer auf fast allen glatten Oberflächen befestigt werden. Beachten Sie die Hinweise des Klebestreifen-Herstellers.

- Reinigen Sie die Montagefläche mit einem fettlösenden und nicht scheuernden bzw. chemischen Reinigungsmittel.
- Befestigen Sie den Außensensor 7 am Fensterrahmen oder hinter der Frontstoßstange Ihres Kraftfahrzeugs.

Betrieb / Bedienung

Hinweis: Nach ca. 8 Sekunden in jedem beliebigen Modus schaltet das Gerät automatisch in den normalen Anzeigemodus zurück. Innen- und Außentemperatur und die Uhrzeit werden angezeigt.

Einstellungen vornehmen

Hinweis: Nach jedem Einlegen der Batterie bzw. durch Drücken und Halten der Tasten MODE 2 und RESET 3 für 2 Sekunden erscheinen alle Anzeigen kurz im Display und das Gerät wechselt anschließend in den Modus „Einstellungen". In hier genannter Reihenfolge können alle Einstellungen vorgenommen werden.

1. Uhrzeit einstellen

Im Anzeigefeld Uhrzeit 4 blinkt „12Hr".

- Drücken Sie die Taste MODE 2 um zwischen 12 und 24 Stunden-Modus auszuwählen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste RESET 3.

Im Anzeigefeld Uhrzeit 4 wird „0:00" angezeigt, wenn Sie den 24 h Modus aktiviert haben. Im Anzeigefeld Uhrzeit 4 werden „12:00" und „AM" angezeigt, wenn Sie den 12 h Modus aktiviert haben.

- Stellen Sie die Uhrzeit ein, indem Sie die Taste MODE 2

drücken bzw. gedrückt halten, um die Ziffern vorzustellen.
- Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch Drücken der Taste RESET 3.

2. Celsius / Fahrenheit auswählen

Die Anzeigefelder Außentemperatur 5 und Innentemperatur 6 blinken.

- Drücken Sie die Taste MODE 2, um zwischen Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) auszuwählen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste RESET 3.

3. Speichermodus (Reset) einstellen

Im Anzeigefeld 6 blinkt „Id".

- Drücken Sie die Taste MODE 2, um zwischen täglichem „Id" oder manuellem Reset „-:-" auszuwählen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste RESET 3.

Täglicher Reset:
In dieser Einstellung werden die Minimal- und Maximaltemperaturen der vergangenen 24 Stunden gespeichert und immer um Mitternacht gelöscht.

Manueller Reset:
Diese Einstellung ermöglicht jederzeit das manuelle Löschen der bis dahin gespeicherten Temperaturen.

4. Eiswarner aktivieren / deaktivieren

Die Anzeigefelder 5 und 6 blinken. Sie zeigen den Signalbereich 3.0 °C bis –1.0 °C.

- Drücken Sie die Taste MODE 2, um den Eiswarner zu aktivieren. Im Anzeigefeld 5 erscheint „❄".
- Drücken Sie die Taste MODE 2 erneut, um den Eiswarner zu deaktivieren. Im Anzeigefeld 5 erlischt das Symbol für den Eiswarner.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste RESET 3.

Auch im normalen Anzeigemodus können Sie den Eiswarner aktivieren und deaktivieren.

- Drücken Sie eine der Tasten Eiswarnung EIN / AUS 1. Der Eiswarner ist aktiviert, wenn das Symbol „❄" im Anzeigefeld 5 erscheint.

Hinweis: Sobald die Außentemperatur den Signalbereich erreicht, ertönt ein Warnton in 5-minütigen Abständen für jeweils 16 Sekunden. In diesem Temperaturbereich kann die Gefahr entstehen, dass sich Straßenglätte bildet oder bereits gebildet hat. Seien Sie besonders aufmerksam und passen Sie Ihre Fahrweise entsprechend an. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Warnton auszuschalten.

Temperaturspeicher abrufen

- Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste MODE 2, um die gespeicherte Maximaltemperatur (MAX) abzurufen.
- Drücken Sie die Taste MODE 2 erneut, um die gespeicherte Minimaltemperatur (MIN) abzurufen.

Temperaturspeicher löschen

- Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste MODE 2, um die gespeicherte Maximaltemperatur (MAX) abzurufen. Drücken Sie die Taste RESET 3, um die gespeicherten Werte zu löschen.
- Drücken Sie die Taste MODE 2 erneut, um die gespeicherte Minimaltemperatur (MIN) abzurufen. Drücken Sie die Taste RESET 3, um die gespeicherten Werte zu löschen.

Fehler beseitigen

Fehler	Ursache / Beseitigung
Falsche Temperaturangabe	Messung ist beeinträchtigt, z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung, Klimaanlage oder Heizlüfter – bringen Sie Gerät und Außensensor aus dem Störbereich.
Displayanzeige wird schwächer / falsche Temperaturangabe	Verbrauchte Batterie oder verschmutzte Batteriekontakte – Kontakte reinigen und Batterie, ggf. neue Batterie, einlegen.
Anzeige schwarz	Temperaturen außerhalb des Messbereichs oder Gerät zu lange direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt.
Unregelmäßige Ziffernanzeige	Entnehmen Sie die Batterie und setzen Sie sie erneut ein.
Es ist möglich, dass die normalen Funktionen des Gerätes durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden	Führen Sie ein RESET wie beschrieben durch.

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem weichen trockenen Tuch.
- Verwenden Sie in keinem Fall Flüssigkeiten und keine Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen.

- Reinigen Sie den Außensensor mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch. Der Außensensor ist nur gegen Regen von oben und Spritzwasser geschützt.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Derzeit gültige Entsorgungsmaßnahmen für ausgediente Elektrogeräte erfragen Sie bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006 / 66 / EC recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg= Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Produktbezeichnung:
Digitales Thermometer
Modell-Nr.: H14269
Version: 10 / 2010

EMC CE

Stand der Informationen: 09 / 2010
Ident.-Nr.: H14269092010-1

Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce thermomètre numérique à pile est conçu pour la mesure de la température intérieure (par l'intermédiaire du capteur intégré) et de la température extérieure (par l'intermédiaire du capteur extérieur externe). Ces températures et l'heure sont affichées en même temps sur l'écran.

De plus, l'appareil dispose d'une mémoire des températures minimales et maximales. La température peut être affichée au choix en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). Les limites de températures de la plage de mesure ne doivent en aucun cas être dépassées vers le haut ou vers le bas. Le thermomètre numérique est conçu pour être utilisé dans des bâtiments ou véhicules (cara-

vanes, camping-cars etc.). Toutes utilisations autres ou modifications du produit sont considérées comme non conformes à l'usage prévu et impliquent des risques de blessures et de dommages matériels. Le fabricant n'assume aucune garantie ni responsabilité pour tous dommages résultant d'une utilisation de l'appareil non conforme à l'usage prévu. Le produit n'est pas destiné à un usage industriel, commercial ou professionnel.

Fourniture

1 x thermomètre numérique avec capteur extérieur et un cordon d'env. 3 m
1 x pile 1,5 V, AA
1 x mode d'emploi

Description des pièces et éléments

1 Avertissement gel MARCHE / ARRET
2 Touche (de fonction) MODE
3 Touche RESET [RAZ]
4 Case d'affichage de l'heure
5 Case d'affichage de la température extérieure
6 Case d'affichage de la température intérieure
7 Capteur extérieur
8 Haut-parleur

Affichage à l'écran

IN	=	température intérieure
OUT	=	température extérieure
MAX	=	température maximale mémorisée
MIN	=	température minimale mémorisée
❄	=	avertissement gel
CLOCK	=	heure
AM	=	matin (heure en mode 12 heures)
PM	=	après-midi (heure en mode 12 heures)

Données techniques

Tension de service : 1,5 V DC ⎓
Type de pile : 1,5 V ⎓, AA
Plage de température intérieur : –10 °C à +50 °C
Plage de température extérieur : –50 °C à +70 °C
Tolérance :
(-50 °C à 0 °C) ± 2 °C
(0 °C à +30 °C) ± 1 °C
(+30 °C à +70 °C) ± 2 °C
Plage de déclenchement avertissement gel : –1 °C à +3 °C
Longueur du cordon du capteur extérieur : env. 3 m

Sécurité

Instructions de sécurité

- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux facultés physiques, sensorielles et mentales limitées, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins d'être surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou d'avoir reçu de cette personne des instructions indiquant comment utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT ! Ne placez pas le thermomètre dans la zone du coussin gonflable de sécurité, il y aurait risque de blessures en cas de déclenchement de celui-ci.

- Dans la mesure du possible, ne montez pas l'appareil dans la zone immédiate de la vitre avant du conducteur. La vue pourrait en être gênée et le conducteur pourrait être distrait.
- Ne vous laissez pas distraire par les affichages, ce qui remettrait en cause l'attention que vous portez à la circulation.
- Contrôlez l'ensemble des pièces et éléments afin de vous assurer qu'ils sont en parfait état. Il y a risque de blessure en cas de montage de pièces et éléments endommagés.
- Contrôlez si l'ensemble des pièces et éléments sont montés

dans les règles de l'art. Il y a risque de blessure en cas de montage incorrect.
- N'exposez pas l'appareil
  - à des températures extrêmes,
  - à des vibrations importantes,
  - à des sollicitations mécaniques importantes,
  - aux rayons directs du soleil,
  - à l'humidité.
- L'appareil renferme des éléments électroniques. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de parasites, telles que téléphones mobiles, postes émetteurs-récepteurs, radios CB, télécommandes ou micro-ondes, etc. Ceci peut diminuer la réception radio. Mettez ces appareils hors de la zone du thermomètre. Les charges électrostatiques peuvent entraîner des dysfonctionnements.
  Appuyez simultanément sur la touche de remise à zéro RESET 3 et sur la touche MODE 2 pour remettre à zéro les paramétrages de l'appareil, ou retirez les piles pendant quelques instants si l'appareil présente des dysfonctionnements.

Instructions de sécurité pour la manipulation et l'utilisation de piles

⚠ RISQUE D'EXPLOSION ! Ne jamais recharger les piles !

- Tenez les piles hors de portée des enfants, ne pas les jeter au feu, les court-circuiter ni les ouvrir.

- En cas d'avalement d'une pile, consultez immédiatement un médecin.
- Lors de la mise en place des piles, veillez à respecter la polarité.
- Evitez les conditions et températures extrêmes qui pourraient avoir une incidence sur les piles, par exemple sur les radiateurs. Risque d'écoulement des piles dans le cas contraire.
- Si du liquide s'est échappé des piles, évitez tout contact de ce liquide avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide des piles, rincez immédiatement abondamment à l'eau claire les parties touchées et consultez un médecin le plus rapidement possible.
- Avant la mise en place des piles, nettoyez si nécessaire les contacts de la pile et de l'appareil.
- Retirez rapidement de l'appareil la pile usée. Risque d'écoulement dans le cas contraire.
- En cas de non utilisation prolongée, retirez la pile de l'appareil.

Mise en service

Mise en place / remplacement des piles

- Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de l'appareil en poussant le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche marquée.
- Mettez en place la pile fournie ou remplacez la pile usagée

par une pile neuve en respectant la polarité.
- Refermez le compartiment à piles.

Montage

Nous recommandons pour le montage une bande de ruban adhésif double-face (non fourni). Le thermomètre peut ainsi être fixé sur pratiquement toutes les surfaces lisses. Tenez compte des instructions et informations du fabricant du ruban adhésif.

- Nettoyez la surface de montage avec un nettoyant dégraissant et non abrasif ou chimique.
- Fixez le capteur extérieur 7 à l'encadrement de la fenêtre ou derrière le pare-chocs avant de votre véhicule.

Utilisation / commande

Avis : Au bout d'env. 8 secondes dans un mode quelconque, l'appareil repasse automatiquement au mode d'affichage normal. Sont affichées la température intérieure, la température extérieure et l'heure.

Paramétrage

Avis : Après chaque mise en place de la pile ou lorsque l'on maintient appuyées les touches MODE 2 et RESET 3 pendant 2 secondes, l'ensemble des affichages apparaissent brièvement sur

l'écran, et l'appareil passe ensuite au mode « Paramétrages ». Il est possible de procéder ici, dans l'ordre indiqué, à l'ensemble des paramétrages.

1. Réglage de l'heure

Clignote dans la case d'affichage de l'heure 4 « 12Hr ».

- Appuyez sur la touche MODE 2 pour sélectionner le mode 12 heures ou le mode 24 heures.
- Confirmez votre sélection par pression de la touche RESET 3.

Est affiché dans la case d'affichage de l'heure 4, si vous avez activé le mode 24h, « 0:00 ». Sont affichés dans la case d'affichage de l'heure 4, si vous avez activé le mode 12h « 12:00 » et « AM ».

- Réglez l'heure en appuyant sur la touche MODE 2 ou en la maintenant appuyée pour faire avancer les chiffres.
- Confirmez votre réglage par pression de la touche RESET 3.

2. Sélection Celsius / Fahrenheit

Les cases d'affichage de la température extérieure 5 et de la température intérieure 6 clignote.

- Appuyez sur la touche MODE 2 pour sélectionner Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).
- Confirmez votre sélection par pression de la touche RESET 3.

3. Réglage du mode de mémorisation (Reset)

Clignote dans la case d'affichage 6 « Id ».

- Appuyez sur la touche MODE 2 pour choisir la remise à zéro quotidienne « Id » ou manuelle « -:- ».
- Confirmez votre sélection par pression de la touche RESET 3.

Remise à zéro quotidienne :
Dans ce paramétrage, les températures minimales et maximales des dernières 24 heures sont mémorisées, et effacées tous les jours à minuit.

Remise à zéro manuelle :
Ce paramétrage permet d'effacer manuellement à tout moment les températures mémorisées jusque-là.

4. Activation / désactivation de l'avertissement gel

Les cases d'affichage 5 et 6 clignotent. Elles affichent la plage d'avertissement 3.0 °C à –1.0 °C.

- Appuyez sur la touche MODE 2 pour activer l'avertissement gel. « ❄ » apparaît dans la case d'affichage 5.
- Appuyez à nouveau sur la touche MODE 2 pour désactiver l'avertissement gel. Le symbole de l'avertissement gel dans la case d'affichage 5 s'éteint.
- Confirmez votre sélection par pression de la touche RESET 3.

Vous pouvez également activer et désactiver l'avertissement gel en mode d'affichage normal.

- Appuyez sur l'une des touches Avertissement gel MARCHE / ARRET 1. L'avertissement gel est activé si le symbole « ❄ » apparaît dans la case d'affichage 5.

Avis : Dès que la température extérieure atteint la plage d'avertissement, un signal sonore d'avertissement retentit toutes les 5 minutes pendant respectivement 16 secondes. Dans cette plage de température, il y a risque de formation ou de présence de verglas. Soyez particulièrement attentif et adaptez votre vitesse en conséquence. Appuyez sur une touche quelconque pour couper le signal sonore.

Consultation de la mémoire des températures

- Dans le mode d'affichage normal, appuyez sur la touche MODE 2, pour consulter la température maximale (MAX) mémorisée.
- Appuyez à nouveau sur la touche MODE 2, pour consulter la température minimale (MIN) mémorisée.

Effacement de la mémoire des températures

- Dans le mode d'affichage normal, appuyez sur la touche MODE 2, pour consulter la température maximale (MAX) mémorisée. Appuyez sur la touche RESET 3 pour effacer les valeurs mémorisées.
- Appuyez à nouveau sur la touche MODE 2 pour consulter la température minimale (MIN) mémorisée. Appuyez sur la touche RESET 3 pour effacer les valeurs mémorisées.

Solution aux problèmes

Problèmes	Cause / solution
Indication de températures erronées	La mesure est gênée, par exemple par les rayons directs du soleil, une climatisation ou un radiateur – placez l'appareil et le capteur extérieur hors de la zone provoquant les problèmes.
L'affichage à l'écran s'affaiblit / indication de températures erronées	Pile usée ou contacts souillés – nettoyer les contacts et la pile, remplacer la pile le cas échéant.
Affichage noir	Températures en dehors de la plage de mesure ou appareil exposé aux rayons directs du soleil.
Affichage irrégulier des chiffres	Retirez la pile et remettez-la en place.
Il est possible que les fonctions normales de l'appareil soient gênées par des parasitages électromagnétiques	Procédez à une remise à zéro comme il l'a été décrit.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez uniquement l'extérieur de l'appareil, à l'aide d'un chiffon doux sec.
- N'utilisez en aucun cas des liquides ou des produits nettoyants, ceux-ci endommageraient l'appareil.
- Nettoyez le capteur extérieur avec un chiffon seulement légèrement humidifié. Le capteur extérieur n'est protégé que contre la pluie du haut et les éclaboussures.

Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables qui peuvent être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Pour les mesures d'élimination des appareils électriques usagés actuellement en vigueur, consultez votre commune.

Pour le respect de l'environnement, lorsque vous n'utilisez plus votre produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, mais entreprenez un recyclage adapté. Pour obtenir des renseignements et des horaires d'ouverture concernant les points de collecte, vous pouvez contacter votre administration locale.

Les piles défectueuses ou usées doivent être recyclées conformément à la directive 2006 / 66 / EC. Les piles et / ou l'appareil doivent être retournés dans les centres de collecte.

Pollution de l'environnement par mise au rebut incorrecte des piles !

Les piles ne doivent pas être mises au rebut dans les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérés comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg= mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles usées dans les conteneurs de recyclage communaux.

Désignation du produit :
Thermomètre digital
Modèle N° : H14269
Version : 10 / 2010

EMC CE

Version des informations : 09 / 2010
N° ident. : H14269092010-1

Termometro digitale

Introduzione

Le istruzioni d'uso fanno parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti prescrizioni di sicurezza, d'impiego e smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzate con tutte le istruzioni d'uso e di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Nel caso di trasmissione del prodotto a terzi, consegnare unitamente a esso la documentazione completa.

Fornitura

1 x Termometro digitale con sensore esterno e ca. 3 m di cavo
1 x 1,5 V, AA batteria
1 x Istruzioni d'uso

Descrizione dei componenti

1 Allarme ghiaccio ON / OFF
2 Tasto MODE- (funzione)
3 Tasto RESET
4 Display orario
5 Display temperatura esterna
6 Display temperatura interna
7 Sensore esterno
8 Altoparlanti

Indicazione display

IN	=	temperatura interna
OUT	=	temperatura esterna
MAX	=	memoria temperatura minima
MIN	=	memoria temperatura massima
❄	=	allarme ghiaccio
CLOCK	=	orario

AM	=	mattino (orario a 12 ore)
PM	=	mattino (orario a 12 ore)

Dati tecnici

Tensione: 1,5 V DC ⎓
Batteria: 1,5 V ⎓, AA
Campo di misura interna: –10 °C fino a +50 °C
Campo di misura esterna: –50 °C fino a +70 °C
Tolleranza:
(–50 °C fino a 0 °C) ± 2 °C
(0 °C fino a +30 °C) ± 1 °C
(+30 °C fino a +70 °C) ± 2 °C
Segnalazione in caso di ghiaccio: –1 °C fino +3 °C
Lunghezza cavo del sensore esterno: ca. 3 m

Sicurezza

Misure di sicurezza

- Senza la sorveglianza o la guida di una persona responsabile, questo apparecchio non deve essere utilizzato da

bambini né da persone non in possesso della conoscenza e dell'esperienza necessarie per maneggiarlo, o le cui capacità corporali, sensoriali o intellettuali fossero limitate. I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE! Non collocare il termometro in vicinanze di un airbag, disinnescandolo potrebbero insorgere ferite.

- Se possibile, non applicare lo strumento in prossimità diretta del parabrezza del conducente. Ne potrebbero conseguire disturbi alla visibilità e attimi di distrazione.
- Non lasciarsi distrarre dall'indicazione del termometro nella concentrazione del traffico stradale.
- Verificare l'integrità di tutte le parti. In caso di montaggio di parti danneggiate, sussiste il pericolo di lesioni.
- Controllare che tutte le parti siano montate in maniera corretta. In caso di montaggio scorretto sussiste pericolo di lesioni.
- Non esporre lo strumento
  - a temperature estreme,
  - a forti vibrazioni,
  - a forti sollecitazioni meccaniche,
  - ai raggi diretti del sole,
  - all' umidità.
- L'apparecchio contiene componenti elettronici. Non porre l'apparecchio nelle vicinanze di fonti di disturbo quali telefoni cellulari, apparecchi radio, radio CB, telecomandi o forni a

microonde ecc. La ricezione radio ne può essere disturbata. Rimuovere tali apparecchi dalla portata del termometro. Il carico elettrostatico può provocare disturbi di funzionamento. Premere contemporaneamente il tasto RESET 3 e il tasto MODE 2 per resettare le impostazioni dell'apparecchio, oppure rimuovere per breve tempo le batterie qualora l'apparecchio evidenzi tali disturbi.

Misure di sicurezza per l´uso e utilizzo di batterie

⚠ PERICOLO DI ESPLOSIONE! Non ricaricare mai le batterie!

- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini, non buttarle nel fuoco, non mandarle in cortocircuito o smontarle.
- In caso di inghiottimento di una batteria, consultare immediatamente un medico.
- Inserire le batterie rispettando la polarità indicata.
- Evitare condizioni e temperature estreme che potrebbero influire sulle batterie, p.es. sui termosifoni. Altrimenti potrebbero fuoriuscire dei liquidi dalle batterie.
- In caso di fuoriuscita di liquidi dalle batterie, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto con acido proveniente dalle batterie, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua pura e consultare immediatamente un medico.

- Prima di inserire, pulire se necessario i contatti della batteria e dello strumento.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche dallo strumento. Altrimenti potrebbero fuoriuscire dei liquidi dalle batterie.
- Se lo strumento non verrà utilizzato per molto tempo, rimuovere le batterie dall' alloggiamento.

Messa in funzione

Inserire / sostituire batterie

- Aprire l'alloggiamento delle batterie sul retro dello strumento, spingendo il coperchio dell´alloggiamento delle batterie nella direzione indicata.
- Inserire le batterie fornite facendo attenzione alla polarità, ossia sostituendo una batteria scarica con una nuova.
- Richiudere il coperchio dell´alloggiamento della batteria.

Montaggio

Per il montaggio consigliamo un nastro biadesivo (non compreso nella fornitura). Con esso il termometro può essere fissato su qualsiasi superficie liscia. Attenersi alle avvertenze del fornitore del nastro adesivo.

- Pulire la superficie di montaggio con un solvente per grassi e non abrasivo, ossia chimico.

- Fissare il sensore esterno 7 all´intelaiatura del finestrino o dietro il paraurti frontale della vettura.

Funzionamento / Uso

Avvertenza: dopo ca. 8 secondi in una funzione a scelta, lo strumento ritorna all´impostazione normale Vengono segnalate la temperatura interna ed esterna e l´orario.

Impostazioni

Avvertenza: dopo ogni inserimento della batteria, ossia premendo e tenendo il tasto MODE 2 e RESET 3 per 2 secondi, nel display compaiono brevemente le segnalazioni e di seguito lo strumento cambia la funzione. „Impostazioni". Nel ordine qui elencato possono essere fatte tutte le impostazioni.

1. Impostare l´orario

L´icona orario 4 lampeggia „ 12Hr".

- Premere il tasto MODE 2 per scegliere tra 12 e 24 ore.
- Confermare la scelta premendo il tasto RESET 3.

Attivando il mode 24h, nell´icona orario 4 viene segnalato „00:00", Attivando il mode 12h, nell´icona orario 4 vengono segnalati „ 12:00" e „AM".

- Impostare l´orario, premendo il tasto MODE 2 ossia mantenendolo per posizionare in avanti l´orologio.
- Confermare la scelta premendo il tasto RESET 3.

2. Selezionare Celsius / Fahrenheit

Le icone temperatura esterna 5 e temperatura interna 6 lampeggiano.

- Premere il tasto MODE 2, per selezionare tra Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).
- Confermare la scelta premendo il tasto RESET 3.

3. Impostare funzione memoria (Reset)

L´icona orario 6 lampeggia „Id".

- Premere il tasto MODE 2, per scegliere tra „Id" quotidiano o Reset manuale „ -. -".
- Confermare la scelta premendo il tasto RESET 3.

Reset quotidiano:
In questa impostazione vengono memorizzate le temperature minime e massime delle ultime 24 ore e cancellate sempre a mezzanotte.
Reset manuale:
Questa impostazione permette di cancellare sempre manualmente le temperature fino allora memorizzate.

4. Attivazione / disattivazione allarme ghiaccio

Le icone 5 e 6 lampeggiano. Esse segnalano il range di temperatura 3.0 °C fino a –1.0 °C.

- Premete il tasto MODE 2 per attivare l´allarme ghiaccio. L´icona orario 5 lampeggia „❄".
- Premete il tasto MODE 2 per disattivare l´allarme ghiaccio. Nell´icona 5 scompare il simbolo per l´allarme ghiaccio.
- Confermare la scelta premendo il tasto RESET 3.

L'allarme ghiaccio è attivabile/disattivabile anche nell´impostazione normale.

- Premete uno dei tasti dell´allarme ghiaccio On / OFF 1. L´allarme ghiaccio è attivato quando appaie il simbolo „❄" nell´icona 5.

Avvertenza: quando la temperatura esterna ha raggiunto la fascia relativa all'allarme ghiaccio, si accende un segnale acustico di 16 secondi a intervalli di 5 minuti. In questa fascia di temperatura sussiste il pericolo che il ghiaccio sulle strade si formi o si sia già formato. Siate particolarmente attenti e adattate opportunamente lo stile di guida. Premere un tasto a scelta per disinserire il segnale acustico.

Richiamare la temperatura memorizzata

- Premere nell´impostazione normale il tasto MODE 2 per richiamare la temperatura massima (MAX) memorizzata.
- Premere di nuovo il tasto MODE 2 per richiamare la temperatura minima (MIN) memorizzata.

Cancellare la temperatura memorizzata

- Premere nell´impostazione normale il tasto MODE 2 per richiamare la temperatura massima (Max) memorizzata. Premere il tasto RESET 3 per cancellare il valori memorizzati.
- Premere di nuovo il tasto MODE 2 per richiamare la temperatura minima (MIN) memorizzata. Premere il tasto RESET 3 per cancellare il valori memorizzati.

Elimare errori

Errore	Causa / eliminazione
Indicazione errata della temperatura	La rilevazione della temperatura può essere influenzata da p.es. dalla irradiazione solare diretta, climatizzatore o termoventilatore – rimuovere lo strumento e il sensore esterno dal campo di disturbo.
La segnalazione del display diviene più debole / errata indicazione della temperatura	Batterie scariche o contatti della batteria contaminati – pulire i contatti e la batteria, casomai inserire una nuova batteria.
Segnalazione nera	Temperature al di fuori del range di misura o l'apparecchio è stato esposto troppo a lungo all´irradiazione solare.
Irregolare Segnalazione cifre	Rimuovere le pile ed inserirle di nuovo.
È possibile che le funzioni normali dell'apparecchio vengano influenzate da disturbi elettromagnetici.	Resettate come descritto.

Pulizia e manutenzione

- Pulire lo strumento solo esternamente e con un panno morbido ed asciutto.

- Non impiegare mai liquidi e detersivi, essi possono danneggiare lo strumento.
- Pulire il sensore esterno solo con un panno leggermente inumidito. Il sensore esterno è protetto contro la piogga e dagli spruzzi d´acqua.solo sulla parte superiore.

Smaltimento

L'imballaggio è costituito di materiali ecologici che si possono smaltire nei punti di raccolta per riciclaggio locali.

Informazioni circa le possibilità di smaltimento del prodotto consumato sono reperibili presso l'amministrazione comunale o cittadina.

Per la salvaguardia della tutela ambientale, quando il vostro prodotto non funziona più, non gettatelo nei rifiuti domestici bensì nei luoghi adatti di raccolta. Potete informarvi sui luoghi di raccolta e i loro orari di apertura dall'amministrazione competente.

Batterie difettose o usate devono essere riciclate ai sensi della Direttiva 2006/66/EC. Smaltire le batterie e/o l'apparecchio presso i punti di raccolta indicati.

Vi possono essere conseguenze negative per l'ambiente a seguito di uno smaltimento non corretto delle batterie!

Le batterie non devono essere smaltite nella spazzatura domestica. Esse possono contenere metalli pesanti velenosi e devono essere trattate quali rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = Cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Consegnare quindi le batterie usate ad un punto di raccolta comunale.

Descrizione del prodotto:
Termometro digitale
No.modello.: H14269
Versione: 10/2010

EMC CE

Situazione delle informazioni: 09/2010
No. d'identità: H14269092010-1

Digitale thermometer

Inleiding

De handleiding is bestanddeel van dit product. Zij bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven en voor de aangegeven gebruiksdoelen. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

Doelmatig gebruik

De digitale, op batterijen werkende thermometer dient voor het vaststellen van de binnentemperatuur (via de ingebouwde thermovoeler) en de buitentemperatuur (via de externe buitensensor). Deze temperaturen en de tijd worden in het display tegelijkertijd weergegeven.
Tevens beschikt het apparaat over een minimaal- en maximaalwaarde geheugen. De temperatuur kan naar keuze in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) weergegeven worden. De temperatuurgrenzen van het meetbereik mogen niet over- c.q. onderschreden worden. De digitale thermometer is bedoeld voor het gebruik in gebouwen of voertuigen (caravan, camper enz.).

Ander gebruik of veranderingen van het product gelden als niet doelmatig en kunnen tot risico's zoals verwondingen en beschadigingen voeren. Voor uit onbedoeld gebruik voortvloeiende schade is de fabrikant niet aansprakelijk. Het product is niet voor zakelijke doeleinden bestemd.

Omvang van de levering

1 x Digitale thermometer met buitensensor en ong. 3 m kabel
1 x 1,5V, AA batterij
1 x Handleiding

Onderdelenbeschrijving

1 IJswaarschuwing AAN / UIT
2 MODE- (functie-) toets
3 RESET-toets
4 Weergaveveld tijd
5 Weergaveveld buitentemperatuur
6 Weergaveveld binnentemperatuur
7 Buitensensor
8 Luidspreker

Displayweergaves

IN	=	binnentemperatuur
OUT	=	buitentemperatuur
MAX	=	opgeslagen maximale temperatuur

MIN	=	opgeslagen minimale temperatuur
❄	=	ijswaarschuwer
CLOCK	=	tijd
AM	=	‚s morgens (tijd in 12-uurs modus)
PM	=	‚s middags (tijd in 12-uurs modus)

Technische gegevens

Voedingsspanning:	1,5V DC ⎓
Batterijtype:	1,5V ⎓, AA
Meetbereik temperatuur binnen:	–10 °C tot +50 °C
Meetbereik temperatuur buiten:	–50 °C tot +70 °C
Tolerantie:	(–50 °C tot 0 °C) ± 2 °C (0 °C tot +30 °C) ± 1 °C (+30 °C tot +70 °C) ± 2 °C
Signaalbereik ijswaarschuwer:	–1 °C tot +3 °C
Kabellengte van de buitensensor:	ong. 3 m

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

- Kinderen of personen met onvoldoende kennis over en ervaring in de omgang met het apparaat of met beperkte lichamelijke, sensorische of geestige vermogens mogen het apparaat niet zonder toezicht of voorafgaande instructie door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon gebruiken. Op kinderen dient toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

⚠ WAARSCHUWING! Plaats de thermometer niet in de buurt van een airbag, aangezien het tot verwondingen kan leiden als deze in werking treedt.

- Plaats het apparaat naar mogelijkheid niet in het directe voorruitomgeving van de bestuurder. Anders kunnen zichtbelemmeringen en afleidingen het gevolg zijn.
- Laat U niet door de weergaven in uw concentratie op het verkeer afleiden.
- Controleer of alle delen onbeschadigd zijn. Bij de montage van beschadigde onderdelen bestaat verwondingsgevaar.
- Controleer of alle onderdelen vakkundig gemonteerd zijn. Bij onjuiste montage bestaat verwondingsgevaar.
- Stel het apparaat niet bloot aan
  - extreme temperaturen,
  - sterke vibraties,
  - sterke mechanische belastingen,
  - direct zonlicht,
  - vocht.
- Het apparaat bevat elektronische componenten. Plaats het apparaat niet in de buurt van storingsbronnen zoals mobiele telefoons, radioapparatuur, cb-radio's, afstandsbedieningen of magnetrons enz. De radio-ontvangst kan daardoor worden verminderd. Verwijder dergelijke apparaten uit de reikwijdte van de thermometer. Elektrostatische lading kan functiestoringen veroorzaken.
  Druk tegelijkertijd op de RESET 3- en de MODE-toets 2 om de instellingen van het apparaat terug te zetten of verwijder kortstondig de batterijen als het apparaat functiestoringen vertoont.

Veiligheidsinstructies voor de omgang en het gebruik van batterijen

⚠ EXPLOSIEGEVAAR! Batterijen nooit opladen!

- Houdt de batterijen uit de buurt van kinderen, niet in open vuur gooien, kortsluiten of uit elkaar nemen.
- Raadpleeg direct een arts, indien een batterij ingeslikt is.
- Let bij het plaatsen op de juiste polariteit.
- Voorkom extreme condities en temperaturen, die op de batterijen kunnen inwerken, b. v. op radiatoren. Anders bestaat een verhoogd lekgevaar.
- Voorkom contact met huid, ogen en slijmvliezen indien vloeistof uit de batterij vrijgekomen is. Spoel bij contact met batterijzuur de desbetreffende plek direct met voldoende schoon water af en raadpleeg direct een arts.

- Reinig indien nodig batterij- en apparaatcontacten voor het plaatsen.
- Verwijder de verbruikte batterij direct uit het apparaat. Anders bestaat een verhoogd lekgevaar.
- Verwijder de batterijen indien U het apparaat langere tijd niet gebruikt.

Ingebruikname

Batterij plaatsen / wisselen

- Open het batterijvak op de achterkant doordat U het deksel van het batterijvak volgens de gekenmerkte pijlrichting openschuift.
- Plaats de meegeleverde batterij met inachtneming van de polariteit c.q. wissel de verbruikte batterijen overeenstemmend tegen nieuwe.
- Sluit het batterijvak weer.

Montage

Voor de montage raden wij U dubbelzijdige plakband aan (niet bij levering inbegrepen). Hiermee kan de thermometer op bijna ieder glad oppervlak bevestigd worden. Let op de aanwijzingen van de fabrikant van het plakband.

- Reinig de buitensensor met een licht bevochtigd doekje. De buitensensor is alleen tegen regen van boven en spatwater beschermd.

Verwijdering

De verpakking en het verpakkingsmateriaal bestaan uitsluitend uit milieuvriendelijke materialen. Zij kunnen in de plaatselijke containers gedeponeerd worden.

De op dit moment van toepassing zijnde maatregelen voor afvoer van afgedankte elektroapparatuur, kunt U bij uw gemeentelijke overheid opvragen.

Gooi het produkt als U het niet meer gebruikt met het oog op milieu-bescherming niet bij het huisvuil, maar verwijder het deskundig. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt U zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Defecte of verbruikte batterijen moeten volgens de richtlijn 2006/66/EC worden gerecycled. Geef batterijen en/of het apparaat af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.

- Reinig de montagevlakken met een vetoplossend en niet schurend c.q. chemisch reinigingsmiddel.
- Bevestig de buitensensor 7 aan het raamkozijn of achter de voorbumper van uw voertuig.

Werking / bediening

Aanwijzing: Na ong. 8 seconden in iedere willekeurige modus schakelt het apparaat automatisch in de normale weergavemodus terug. Binnen- en buitentemperatuur en de tijd worden weergegeven.

Instellingen uitvoeren

Aanwijzing: Na elke plaatsing van de batterij c.q. door het drukken en het vasthouden van de MODE 2 en RESET 3 gedurende 2 seconden verschijnen alle weergaves kort in het display en het apparaat wisselt daarna in de modus „Instellingen". In de hier opgenoemde volgorde kunnen alle instellingen voorgenomen worden.

1. Tijd instellen

In het weergaveveld tijd 4 knippert „12Hr".

- Druk op de MODE-toets 2 om tussen 12 en 24-uurs modus te kiezen.
- Bevestig uw keuze door het drukken van de RESET-toets 3.

In het weergaveveld tijd 4 wordt „0:00" weergegeven, als U de 24h modus geactiveerd heeft. In het weergaveveld tijd 4 wordt „12:00" en „AM" weergegeven, als U de 12h modus geactiveerd heeft.

- Stel de tijd in door de MODE-toets 2 te drukken c.q. ingedrukt te houden om de cijfers vooruit te zetten.
- Bevestig uw keuze door het drukken van de RESET-toets 3.

2. Celsius / Fahrenheit uitkiezen

De weergavevelden buitentemperatuur 5 en binnentemperatuur 6 knipperen.

- Druk de MODE-toets 2 om tussen Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) te kiezen.
- Bevestig uw keuze door het drukken van de RESET-toets 3.

3. Geheugenmodus (Reset) instellen

In het weergaveveld 6 knippert „Id".

- Druk op de MODE-toets 2 om tussen dagelijkse „Id" of manuele reset „ -. -" te kiezen.
- Bevestig uw keuze door het drukken van de RESET-toets 3.

Dagelijkse reset:
In deze instelling worden de minimale en maximale temperaturen van de afgelopen 24 uur opgeslagen en steeds om middernacht gewist.

Manuele reset:
Deze instelling maakt het manuele wissen ten allen tijde mogelijk van de tot daaraantoe opgeslagen temperaturen.

4. Ijswaarschuwer activeren / deactiveren

De weergavevelden 5 en 6 knipperen. Zij geven het signaalbereik van 3.0 °C tot –1.0 °C weer.

- Druk de MODE-toets 2 om de ijswaarschuwer te activeren. In het weergaveveld 5 verschijnt „❄".
- Druk de MODE-toets 2 opnieuw, om de ijswaarschuwer te deactiveren. In het weergaveveld 5 verdwijnt het symbool voor de ijswaarschuwer.
- Bevestig uw keuze door het drukken van de RESET-toets 3.

Ook in de normale weergavemodus kunt U de ijswaarschuwer activeren en deactiveren.

- Druk één van de toetsen ijswaarschuwer AAN / UIT 1. De ijswaarschuwer is geactiveerd als het symbool „❄" in het weergaveveld 5 verschijnt.
  Aanwijzing: Zodra de buitentemperatuur in het signaalbereik komt klinkt een waarschuwingstoon om de 5 minuten, telkens gedurende 16 seconden. In dit temperatuurgebied kan het gevaar bestaan dat zich gladheid op de straat ontwikkelt of reeds ontwikkelt heeft. Let bijzonder goed op en pas uw rijgedrag navenant aan. Druk een willekeurige toets om de waarschuwingstoon uit te schakelen.

Temperatuurgeheugen oproepen

- Druk in de normale weergavemodus de MODE-toets 2 om de opgeslagen maximale temperatuur (MAX) op te vragen.
- Druk opnieuw de MODE-toets 2 om de opgeslagen minimale temperatuur (MIN) op te vragen.

Temperatuurgeheugen wissen

- Druk in de normale weergavemodus de MODE-toets 2 om de opgeslagen maximale temperatuur (MAX) op te vragen. Druk de RESET-toets 3 om de opgeslagen waarden te wissen.
- Druk opnieuw de MODE-toets 2 om de opgeslagen minimale temperatuur (MIN) op te vragen. Druk de RESET-toets 3 om de opgeslagen waarden te wissen.

Fouten opheffen

Fout	Oorzaak / probleem opheffen
Foute temperatuurweergave	De meting word beïnvloed, b.v. door direct zonlicht, airconditioning of een straalkachel – haal het apparaat en de buitensensor uit het storingsgebied.
Displayweergave wordt zwakker / foute temperatuurweergave	Verbruikte batterij of vervuilde batterijcontacten – reinig de contacten en de batterij, indien nodig een nieuwe batterij plaatsen.
Display is zwart	Temperaturen buiten het meetbereik of het apparaat te lang aan direct zonlicht blootgesteld.
Onregelmatige cijferweergave	Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.
Het is mogelijk dat het normale functioneren van het apparaat door elektromagnetische storingen beïnvloed wordt	Voer een RESET zoals beschreven door.

Schoonmaak en onderhoud

- Reinig het apparaat alleen van de buitenkant met een zacht droog doekje.
- Gebruik in geen geval vloeistoffen en geen reinigingsmiddelen, aangezien deze het apparaat beschadigen.

Milieuschade door verkeerde afvoer van batterijen!

Batterijen mogen niet via het huisafval worden afgevoerd. Ze kunnen giftig zwaar metaal bevatten en moeten worden behandeld als gevaarlijk afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

Productbeschrijving:
Digitale thermometer
Model nr.: H14269
Versie: 10/2010

EMC CE

Stand van de informaties: 09/2010
Ident.- nr.: H14269092010-1

© by ORFGEN Marketing

IAN 56989

Milomex Ltd.
c/o Milomex Services
Hilltop Cottage
Barton Road
Pulloxhill
Bedfordshire
MK45 5HP
UK